

Jbm - 51940 - Kit de Calage de la distribución

Incluye una llave para La rotación correcta del piñón del árbol aLevas de escape. Incluye una herramienta de précharge de la cadena primaria de Distribución.Motores assumés: M42/M44/M50/M52/M54/M56.



ralrednq